



Indabox

Interface Web de configuration

<u>Sommaire</u>

1. Installation	7
1.1 Raccordement Indabox	7
1.1.1 Détail de l'équipement	7
1.1.2 Raccordement	8
1.1.2.1 : Raccordement des deux modules eRevPi par l'intermédiaire du module électronique	9
1.1.2.2 : Raccordement de la box RevPi INDUS au réseau local	10
1.1.2.3 : Raccordement de la box RevPi CLOUD au WEB (le modem 4G ou ADSL)	10
1.1.2.4 : Raccordement des modules RevPi à l'alimentation	11
2. Pré Requis configuration après installation	14
2.1 Configuration Indabox	14
2.1.1 Configuration des fonctions de l'Indabox	14
2.1.2 Configurer une adresse IP temporaire	18
2.2 Accéder à l'application web	20
2.2.1 Connexion	21
2.2.2 Choix de la langue	22
2.2.3 Déconnexion	23
2.2 Configuration de la date et de l'heure	23
2.3 Configuration Cloud	25
2.4 Configuration Réseau	28
3. Introduction	30
3.1 Page d'accueil	31
3.2 Aide sur la signification des LEDs	32
3.3 Statuts des Indabox	33
3.3.1 Détail des métriques disponibles	34
3.3.1.1 Les métriques remontant du module Indus	35
3.3.1.2 Les métriques remontant du module Cloud	35
4. Les équipements	36
4.1 Ajouter un équipement	36
4.2 Configuration des équipements	38
4.3 Éditer un équipement	39
4.4 Supprimer un équipement	40
4.5 Exporter tous les équipements	41
4.6 Exporter un équipement	42
4.7 Importer un équipement	43



5. Les variables	44
5.1 Ajouter une variable	45
5.2 Éditer une variable	47
5.3 Filtrer les variables	49
5.4 Supprimer une variable	50
5.5 Accéder aux variables d'un équipement	52
6. Les utilisateurs	53
6.1 Ajouter un utilisateur	54
6.2 Supprimer un utilisateur	56
6.3 Éditer un utilisateur	57
6.4 Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur	59
6.5 Modification du profil utilisateur	6
7. La configuration	62
7.1 Configuration générale	62
7.2 Gestion des services	64
7.3 Sauvegarder / Restaurer la configuration	67
7.3.1 Sauvegarder la configuration	67
7.3.2 Restaurer une configuration	69
7.4 Redémarrer la box	70
8. Fonctionnalités spécifiques	70
8.1 MQTT box	71
8.1.1 Paramétrage de la fonctionnalité MqttBox	7
8.1.1.1 Accès paramétrage client	7
8.1.1.2 Accès paramétrage client	72
8.1.1.3 Paramètres du broker mqtt	73
8.1.1.4 Mode d'authentification	74
8.1.2 Paramétrage des données à publier	75
8.1.2.1 Depuis l'interface	75
8.1.2.2 Depuis l'export/import	76
8.1.3 Notes	77
8.2 Configuration ClientBox	77
8.2.1 Paramétrage de la fonctionnalité ClientBox	78
8.2.1.1 Activation de la fonctionnalité	78
8.2.1.2 Paramètres de communication	79
8.2.2 Paramétrage des données à exposer	8
8.2.2.1 Exporter un équipement	8
8.2.2.2 Paramétrer les variables à exposer	8



8.2.2.3 Importer un équipement	83
8.2.3 Accéder aux données	84
8.2.3.1 Modbus RTU	84
8.2.3.2 Modbus TCP	85
8.3 Configuration InfluxDB	86
8.4 Configuration FTP	89
8.4.1 Paramétrage de la configuration FTP	89
8.4.2 Activer la connexion Ftp	91
8.5 Protocole OPC UA	94
8.5.1 Ajouter un équipement OPC UA	94
8.5.1.1 Ajouter un équipement	94
8.5.1.2 Exemple de paramétrage	96
8.5.1.3 Modes d'authentification utilisateur	97
8.5.2 Gestion des certificats	98
8.5.2.1 Certificat d'erreur	99
8.5.2.2 Supprimer un certificat	100
8.5.3 Espace de noms du serveur OPC UA	100
8.5.3.1 Rechercher des variables	102
8.5.3.2 Renouveler l'espace de noms	103
8.5.4 Sélection des variables via l'espace de noms	104
8.5.4.1 Sélection d'un ensemble de variables	104
8.5.4.2 Ajout/Edition d'une variable	108
8.5.5 Messages d'erreur	113



<u>1. Installation</u>

<u>1.1 Raccordement Indabox</u>

1.1.1 Détail de l'équipement













1.1.2 Raccordement

<u>1.1.2.1 : Raccordement des deux modules eRevPi par</u> <u>l'intermédiaire du module électronique</u>







Attention : Pour une connexion USB, assurez-vous que l'interrupteur (encadré ci-dessous) est positionné du côté USB.



1.1.2.2 : Raccordement de la box RevPi INDUS au réseau local





Connexion d'un câble RJ45



L'entrée vers le réseau local

Et la sortie Ethernet sur la face avant du RevPi

1.1.2.3 : Raccordement de la box RevPi CLOUD au WEB (modem 4G ou ADSL)



Connexion d'un câble RJ45



la sortie Ethernet sur la face avant du RevPi

et l'entrée Ethernet sur le modem 4G ou ADSL



1.1.2.4 : Raccordement des modules RevPi à l'alimentation

Pour connecter l'alimentation à votre RevPi Core, suivez ces étapes :

Étape 1 : Localiser le Connecteur X4 (encadré dans l'image ci-dessous) : Le connecteur X4 est spécialement conçu pour alimenter le module RevPi Core et les dispositifs connectés.



Étape 2 : Préparer l'Alimentation :

Assurez-vous de disposer d'une unité d'alimentation fournissant au moins 11 W. Vous aurez également besoin d'un câblage avec une section comprise entre 0,35 mm² et 2,5 mm² (AWG22 à AWG14).

Étape 3 : Réaliser les Connexions :

Connectez la borne 1 du connecteur X4 au pôle positif (24 V) de votre alimentation.

Connectez la borne 2 au pôle négatif (0 V ou masse) de l'alimentation.



Étape 4 : Connexion de Terre Optionnelle :

La borne 4 est une terre fonctionnelle optionnelle. La connecter peut améliorer la compatibilité électromagnétique (CEM) du système, bien que cela ne soit pas obligatoire.

Étape 5 : Sécuriser les Connexions :

Vérifiez que toutes les connexions sont bien sécurisées pour garantir une alimentation stable et fiable.

Connector	Function
1	24 V supply for powering the RevPi Core and connected modules
2	0 V supply (ground)
3	Not assigned
4	Functional earth (optional connector to improve EMC properties)



Technical Sheet

Box dimensions	
Length	80 mm
Height	96 mm
Width	105 mm
Weight	0,36 kg
Supply voltage	
Supply voltage type	12-24 V CC
Holdover time if loss of electricity	20 ms
Max power consumption	20W (2 × 10W)
Processor	
Broadcom	BCM2837B0
Interfaces	
USB Interface	4x USB 2.0
RJ45 Interface	2x RJ45
Protection class	
IP	IP 20
Type of attachment	
Mounting	Symmetrical DIN rail, mural fixation, edge mounting
Configuration	Box PC, builtin appliance
Ambient conditions	
Operating temperature range	from -20° to +55°
Storage/transport ambient tempera	ture from -40° to +85°
Standards, Approvals, Certificates	
CE	Yes
RoHS	Yes
IEC 62443 4.1 4.2	Ongoing
ATEX	No
Communications	
Industrial protocols	ModbusTCP, EthIP, S7, OPCUA, ftp Evolving list
IHM	Chrome, Firefox, Opera, Brave, Edge
Internet Protocols	API (POST), MQTT
Authentication	Open ID (m2m)



2. Pré Requis configuration après installation

2.1 Configuration Indabox

Une fois le <u>raccordement de l'Indabox</u> effectué, vous allez devoir la configurer.

Pour ce faire, téléchargez l'application Indabox Configurator.

2.1.1 Configuration des fonctions de l'Indabox

Connectez votre PC au même réseau que celui de l'Indabox, puis ouvrez l'application Indabox Configurator.

	Configurator v1.7.1	.0					_		×
🚳 io	-base	IN	IDAB	ox					
Actua	aliser						[Mode ava	ancé
Liste des	équipements	disponit	oles						
Configuration réseau du PC local Interface Adresse IP Sous-Réseau Plage IP									
Configura	ation réseau d	u PC loc	al						
Interface		Adress	e IP		Sous-Réseau	Plage IP			



Attendez quelques secondes, puis cliquez sur le bouton Actualiser.

Indabox Configurator v1.7.1	.0		
io-base	IN	DAB	ох
Actualiser			
Liste des équipements	disponib	les	
HostName Label	Fonction	Version	Сри

Remarque : Si aucun équipement n'apparaît dans la liste des équipements disponibles, cliquez à nouveau sur **Actualiser**.

Lorsqu'une ligne apparaît, cela signifie que l'ordinateur a détecté une Indabox.

* Indabox Cont	figurator v1.7.1	.0	IDAB	OX				– 🗆 X
Actualise	r Ouv	rrir l'interface	Web					Mode avancé
Liste des éc	quipements	disponib	les					
HostName La	abel	Fonction	Version	Сри	Numéro de série	Adresse IP	Adresse IP Alternative	Adresse MAC
RevPi64900		INDUS	1.8.0.0	СМЗ	64900	192.168.0.224	192.168.3.224	c8:3e:a7:02:79:3f

Pour la configurer, faire un clic-droit sur la ligne, puis cliquer sur "Réglage fonction".



🔷 Indabox C	onfigurator v1.7.1	.0								_		×
oi 🏽	-base	IN	IDAB	ox								
Actua	liser Ouv	vrir l'interface	Web								Mode ava	incé
Liste des	équipements	disponit	oles									
HostName	Label	Fonction	Version	Сри	Numéro de série	Adres	se IP	Adresse IF Alternative		Adresse	MAC	
RevPi64900		CLOUD	1.8.0.0	СМЗ	64900	192.16	68.0.176			c8:3e:a7:	01:50:d0	
RevPi64866		CLOUD	1.8.0.0	СМЗ	64866	192.16	68.0.201			c8:3e:a7:	02:79:81	
RevPi64900		INDUS	1.8.0.0	СМЗ	64900	192.16	68.0.224	192.168.3.	224	c8:3e:a7:	02:79:3 f	
RevPi49179		INDUS	1.8.0.0	СМЗ	49179	192.16	68.0.11	192.168.3.	201	c8:3e:a7:	01:b6:d1	
				Réglag	e fonction							
				Modifi	er le label							
Configura	ition réseau d	u PC loc	al									
Interface		Adress	e IP			Sous-R	éseau		Plage IP			
Intel(R) Ethem	et Connection (3) I21	8 192.16	8.0.127			255.255	.255.0		192.168.0.0			

Une pop-up apparaît :

IN	IÇ	ABOX		1
		🔷 Réglage fonction	\times	
face	w			
	_	Numéro de Série		
onit	ole	49179		
on	١	Adresse Mac		Adres Altern
)	1.	c83ea701b6d1		
)	1.	Selection de la fonction de l'équipe	ement	
:	1.	O CLOUD		92.16
	1.	INDUS		92.16



Vous devez compléter les champs suivants :

- Le numéro de série : un identifiant à 5 chiffres figurant sur le côté de l'Indabox
- L'adresse Mac : un identifiant à 12 chiffres figurant sur le côté de l'Indabox
- La fonction de l'Indabox : vous devez choisir entre la fonction Cloud ou Indus



Une fois les informations saisies, cliquez sur "Ok".

Faire cette procédure pour les deux IndaBox :

- Indus connectée au réseau industriel
- Cloud connectée à internet



2.1.2 Configurer une adresse IP temporaire

L'adresse IP doit se trouver dans la même plage que le PC de configuration pour que vous puissiez accéder à l'interface Web de l'Indabox.

Si nécessaire, vous pouvez configurer une adresse IP temporaire.

Cliquez sur Mode avancé.

or | v1.7.1.0

- 🗆 🗙

Mode avancé

Under a construction of the second se

ments disponibles

Fonction	Version	Сри	Numéro de série	Adresse IP	Adresse IP Alternative	Adresse MAC	^
CLOUD	1.8.0.0	CM3	50758	192.168.0.177		c8:3e:a7:01:cc:c2	
CLOUD	1.8.0.0	CM3	64900	192.168.0.176		c8:3e:a7:01:50:d0	
INDUS	1.8.0.0	СМЗ	30295	192.168.0.79	192.168.1.77	c8:3e:a7:01:50:e0	
INDUS	1.8.0.0	CM3	64900	192.168.0.224	192.168.3.224	c8:3e:a7:02:79:3f	
CLOUD	1800	СМЗ	64866	192 168 0 201		c8-3e-a7-02-79-81	

Puis sur "Attribuer IP temporaire".



							—		×
ох	[
				[Attribuer	IP tempora	aire	Mode avance	é
Сри	Numéro de série	Adresse IP	Adresse IP Alternativ	Adresse MAC	Adresse IP Temp	Vitesse	Heure	Mode maintena	^
СМЗ	64866	192.16		c8:3e:		-	-	False	
СМЗ	64900	192.16		c8:3e:		-	-	False	

Saisissez une adresse IP se trouvant dans la même plage que le PC de configuration, puis cliquez sur "**Ok**".

Nouvelle adresse IP :	×
IP Statique	~
Adresse IP temporaire	
192.168.0.83	
	2
	2
Ok Annuler	



Inter

2.2 Accéder à l'application web

Pour accéder à l'application web, utiliser l'application Indabox Configurator, puis cliquer sur le bouton "**Ouvrir l'interface Web**".

🔷 Indabox Co	onfigurato	r			_		×
oi 🚳	-ba	Se ed data	INDABOX				
Actualis	ser	Ouvrir	lînterface Web			Mode ava	ancé
Liste des l	ndaBo	c					
HostName	Туре	Numéro de série	Adresse IP	Adresse IP Alternative	Adresse MAC		
RevPi50758	CLOUD	50758	169.254.173.244		c8:3e:a7:01:cc:c2		
RevPi30295	INDUS	30295	192.168.1.222		c8:3e:a7:01:50:e0		
Configurat	tion rés	eau du	PC local				
Interface			Adresse IP	Sous-Réseau	Plage IP		
Intel(R) Etheme	t Connectio	on (6) 1219	. 192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.0		
Intel(R) Etherne	t Connectio	on (6) 1219	. 192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.0		
Intel(R) Etheme	t Connectio	on (6) 1219	. 192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.0		
Intel(R) Etheme	t Connectio	on (6) 1219	. 169.254.1.201	255.255.255.0	169.254.1.0		
Intel(R) Wireless	s-AC 9560	160MHz	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.0		

2.2.1 Connexion

Sélectionner la ligne contenant la Box INDUS et cliquer sur le bouton Ouvrir l'interface Web ou saisir manuellement l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur de votre choix avec le port 5000.

Vous êtes dirigé vers la page de connexion.



io-bas	Aide -					
			С	onnexion		
				Nom d'utilisateur : tom d'utilisateur : Mot de passe : Att de passe : Connexion		
	PlcReader v1.4.0.0	FileSender v1.4.0.0	eRevPi v1.4.0.0	Date et heure système : 17 Janv. 2022 17:06	N° de série : 01235BA5CECF22E1	

À la première connexion, l'identifiant et le mot de passe à renseigner sont les suivants :

- Identifiant : Admin
- Mot de passe : P@ssw0rd

Il existe deux rôles d'utilisateurs différents dans l'application : Administrateur et Utilisateur.

L'administrateur a accès aux pages de configuration des équipements et de leurs variables. Il a également accès aux autres pages de configuration des Boxs INDUS. L'utilisateur a uniquement accès à la page d'accueil. Elle sert à indiquer l'état des équipements.

2.2.2 Choix de la langue

Il est possible d'afficher l'application web en anglais ou en français. Ce changement de langue peut être effectué à tout moment en cliquant sur le drapeau dans le menu en haut de page.



Value-added dat INDABC	Accueil Source de données Config	uration - Aide -		Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Détail de	es communic	cations en c	OURS
T Fichiers en atte	nte d'envoi			Rafraîchissement auto.

2.2.3 Déconnexion

Cliquez sur le lien de déconnexion dans le menu en haut de page pour se déconnecter à tout moment.

io-bas	e Accueil Source de données Configu BOX	ration - Aide -		Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter
	Détail de	es communi	cations en c	ours
Fichiers en att	tente d'envoi			Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées

2.2 Configuration de la date et de l'heure

Pour accéder à la configuration de la date et de l'heure de la Box INDUS amont, cliquer sur le menu **Configuration** puis **Configuration de la date et de l'heure** :



io-base wale odde data INDABOX	ieil Source de données	Configuration - Aide -		Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Détail	Configuration générale Configuration réseau Configuration de la date et	ations	en cours
Fichiers en attente d'envo	bi	Gestion des services Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en en	erreur Variables demandées
ClientBox	lundi 28 mars 2022 - 16:2	21:52	ОК 0	≡ 44

Vous accédez à la page de configuration. Remplir le formulaire.

Si la Box INDUS a déjà été configurée, le formulaire est pré-rempli avec les données déjà configurées.

Un premier encart est disponible en haut de la page pour vous informer de la configuration de la date et de l'heure actuelle et pour voir notamment si un serveur NTP est présent et s'il est synchronisé.

Un second encart précise si le serveur NTP est actif ou non et s'il est en erreur.

Il est également possible de voir la date et l'heure configurée sur la Box INDUS à tout moment en bas de page :



Si un serveur NTP est disponible, la case correspondante doit être cochée et il faut renseigner son adresse IP.



Si vous n'utilisez pas de serveur NTP ou si aucun serveur NTP n'est accessible, cliquer sur le bouton "Récupérer la date et l'heure du navigateur" qui initialisera la date et l'heure ainsi que la timezone.



Si les valeurs saisies sont enregistrées, les modifications sont effectuées et prises en compte directement sur la Box INDUS.

Après avoir initialisé la date et l'heure, redémarrer la Box INDUS.



2.3 Configuration Cloud

Accéder au menu Configuration / Configuration générale.

Co-base Volue-added add Accueil Source d INDABOX	e données Configuration V Aide V		Bonjour Admin ! 🔹 Se déconnecter 📲 📕 👻
	Configuration générale Fichiers en attente d'envoi Configuration réseau	jénérale	
Local site :	Configuration de la date et de l'heure Gestion des services Gestion des utilisateurs		
Plateau	Sauvegarder / Restaurer		8
Mode de fonctionnement :	Redémarer la box		

Dérouler la page, pour faire apparaître la section **Cloud**.

ba
de terminaison :
/databases/test/values
de d'authentification :
\$ eniD (M2M)
nce :
ine :
ine :

Tous les champs doivent être renseignés.



Une fois le formulaire enregistré, un fichier json de configuration sera généré et envoyé automatiquement à la Box INDUS Cloud qui sauvegardera les données reçues.

2.4 Configuration Réseau

Le premier élément à configurer est le réseau. Accéder à la configuration réseau de la Box INDUS en cliquant sur le menu **Configuration** puis **Configuration réseau** :

io-bas value-added o INDAE	Accueil Source de donr	ées Configuration - Aide -		Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter
		Configuration générale		
	Déta	Configuration réseau	ations en c	ours
	Den	Configuration de la date et de l'heure		Jours
		Gestion des services		
t Fichiers en att	ente d'envoi	Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer	Variables en erreur	Variables demandées

Renseigner le formulaire suivant :

Si la Box INDUS a déjà été configurée, le formulaire est pré-rempli avec les données déjà présentes. Un encart est disponible en haut de la page pour informer de la configuration réseau actuelle.

Il est possible de changer le type de configuration réseau entre IP statique ou DHCP. Le formulaire s'adapte automatiquement au choix qui est fait.



Deremètres de configuratio	réssou estuelle du D	auDi :		
Parametres de comiguration	Treseau actuelle du R	evri.		
inet 192.168.1.222 ne ether c8:3e:a7:01:50:6	tmask 255.255.255.0 i e0 txqueuelen 1000 (E	broadcast 192.168.1.255 (thernet)		
Type de configuration :				
IP statique				÷
Adresse IP :				
192.168.1.222				
Masque de sous réseau				Adresse IP
255.255.255.0				oon plotter tall o
Gateway par défaut :				
Serveur DNS				

Lors d'une configuration d'IP Statique, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la gateway par défaut doivent être remplis.

Assigner une adresse IP complémentaire comme suit :



		<i>C</i>	
Interface we	b de cor	nfiauratic	n : Indabox

	Corné	Juralion	Teseau	
Paramètres de configuration résea	au actuelle du RevPi :			
inet 192.168.1.222 netmask ether c8:3e:a7:01:50:e0 txqu	255.255.255.0 broadcast 192.168.1.2 ueuelen 1000 (Ethernet)	55		
Type de configuration :				
IP statique				÷
Adresse IP :			Adresse IP complémentaire	
192.168.1.222			192.168.137.6	
Masque de sous réseau :		Adresse IP complémentaire	Masque de sous réseau complémentaire :	
255.255.255.0			255.255.255.0	
Gateway par défaut :				
Serveur DNS				
Serveur DNS de préférence :				
Alternate DNS server :				
✓ Enregistrer				
· Emegisuer				

Si un serveur DNS est présent sur le réseau local ethernet, cocher la case correspondante afin de renseigner les valeurs de ce dernier.

Enregistrer les valeurs saisies. Les modifications sont effectuées et prises en compte directement sur la Box INDUS.



3. Introduction à l'interface web de configuration

L'IndaBox est un équipement industriel hautement sécurisé permettant la collecte des informations directement depuis vos automates. L'IndaBox transmet les données dans le Cloud de manière unidirectionnelle.

3.1 Page d'accueil

Une fois connecté à l'application web, la page d'accueil permet de consulter l'état de vos équipements.

io-base value added ad INDABO	Accueil Source de données Configuration - A	Aide -		Bonjour Admin I 🔹 Se déconnecter
	Détail des c	ommunic	cations en c	ours
Fichiers en atte	nte d'envoi			Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées
ClientBox	lundi 28 mars 2022 - 15:43:16	ок	0	= 44
Automate_1	lundi 28 mars 2022 - 15:43:16	ок	0	
Automate_2	lundi 28 mars 2022 - 15:43:16	ок	0	≡ 211
Automate_3	lundi 28 mars 2022 - 15:43:17	ок	0	
RockwellPlateau	lundi 28 mars 2022 - 15:43:16	ок	0	≡ 130

Les équipements peuvent apparaître dans 3 états différents :

• En vert, l'équipement est joignable et toutes ses variables ont été récupérées correctements ;

• En jaune, l'équipement est joignable mais toutes ses variables n'ont pas été récupérées correctement. Il est possible de cliquer sur le bouton indiquant le nombre de variables afin de voir les valeurs des variables récupérées ;



• En rouge, l'équipement n'est pas joignable ou l'équipement est joignable mais aucune de ses variables n'ont été récupérées correctement.

Cette page s'actualise toutes les 20 secondes pour mettre à jour l'état des équipements mais il est possible de le déclencher manuellement via l'icône de rafraîchissement présente au-dessus du tableau.

INDABO	х			
	Détail de	s communio	cations en c	ours
✤ Fichiers en atte	nte d'envoi			Rafraîchissement auto.

3.2 Aide sur la signification des LEDs

La couleur, et la manière dont les diodes sont allumées permettent de donner des indications sur l'état de la box.

value-added a	Accueil Source de données Configuration -	Aide -	-	Bonjour Admin 1 🔹 Se déconnecter
	Détail des c	Signification des LEDs	ations en c	ours
Triation of the				Defeniciping amont outo
T Fichiers en atte	Date	Statut	Variables en erreur	Rafraîchissement auto. O

Depuis le menu Aide / Signification des LED, vous trouverez un tableau expliquant ces significations.





3.3 Statuts des Indabox

Prérequis : Pouvoir accéder à lo-base.

Afin de faciliter l'analyse du fonctionnement des Indabox, certaines métriques sont remontées de manière automatique dans Indaba. Ainsi, il est possible d'afficher ces métriques directement dans Indaba Explorer, sous forme de courbes.

Exemple, avec l'affichage :

- du nombre de fichier en attente de transfert dans la box Cloud
- de la vitesse de téléchargement des fichiers de la box Cloud





Remarque : les valeurs de ces métriques de statut sont générées une fois par minute.

3.3.1 Détail des métriques disponibles

Le préfixe associéaux métriques de statut des Indabox est de type : "Indabox_[site]_[type]".

• [site] : nom du site saisi dans la config générale (les espaces (' ') remplacés par

underscore '_' et caractères spéciaux supprimés @"[^0-9a-zA-Z_]+")

• [type] : indus ou cloud (selon le module remontant les données)



3.3.1.1 Les métriques remontant du module Indus

- taille de la pile de fichiers (ftp / data) :
 - ftp_filequeue
 - data_filequeue
- taille du dossier d'export et ftproot (en mega) :
 - data_foldersize
 - ftp_foldersize
- état de la communication (un par device)
 - [device]_com_status ([device] : nom du device renseigné dans les sources de données
- état des services :
 - erevpi_status
 - filesender_status
 - ftp_status
 - webinterface_status

3.3.1.2 Les métriques remontant du module Cloud

- taille de la pile de fichier (ftp / data) :
 - ftp_filequeue
 - data_filequeue
- taille du dossier d'export et ftproot (en mega)
 - data_foldersize
 - ftp_foldersize



- état des services :
 - erevpi_status
 - filereceiver_status
 - ssm_status
 - clientbox_status
- vitesse d'upload indaba
 - ndaba_uploadspeed

4. Les équipements

4.1 Ajouter un équipement

Pour ajouter un équipement, cliquer sur le bouton d'ajout en haut de la page Source de données :

		Source	de dor	nnées		
Importer un fichier			(+ Ajou	ter un équipement	⊥ Télécharger l'ensemble d	es sources de donné
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_	≡ 123	
WonPlateau_ClientBox	Test eWon pour la ClientBox	192.168.0.100	ModbusTCP	clientbox_		
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		
Automate_2		192.168.0.1	S7	test_	≡ 211	

En fonction du protocole choisi (EtherNetIP (CIP) ou ModbusTCP), le formulaire s'adapte



Volke-oddied data INDABOX	edonnées Configuration - Aide -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 💌
	Ajouter un équi	pement
Protocole :		
EtherNetIP		÷
Nom :		Ē
Description :		
Adresse IP :		
127.0.0.1		
Préfixe des tags :		
Modèle :		

Le nom de l'équipement ne doit contenir que des lettres minuscules ou majuscules et des chiffres.

Toutes les données sont obligatoires.

Remarque : Pour un équipement utilisant le protocole ModbusTCP, il est possible de cocher les cases du formulaire afin de préciser :

- Si les octets sont inversés ;
- Si les mots sont inversés ;
- S'il y a un décalage d'adressage des variables de l'équipement.



io-base value-added data INDABOX	Accueil	Source de données	Configuration - Alde -	Bonjour Admin ! 👻	Se déconnecter	 ÷
			Ajouter un équipement			
10						
Inversion des octets]					
Inversion des mots						
Décalage d'adresse						
N° esclave :						
1						
Délais inter trame (ms) :						
10						
✓ Enregistrer × ∡	Annuler					

À la sauvegarde du formulaire, vous allez revenir sur la page Source de données où vous pouvez voir que votre nouvel équipement a bien été ajouté.

4.2 Configuration des équipements

Seul un administrateur peut configurer les différents équipements. Pour y accéder, cliquer sur le lien Source de données dans le bandeau.

Accue	il Source de données	Configuration *	Aide 👻	Bonjour Admin ! 👻	Se déconnecter	 •
	Détai	des	communications pass	ées		Ju a:

Dans la page de configuration des équipements, les actions suivantes peuvent être réalisées:

• Ajouter un équipement;



- Exporter dans un zip tous les équipements au format xlsx;
- Importer un équipement au format xlsx;
- Éditer un équipement;
- Exporter un équipement au format xlsx;
- Supprimer un équipement
- Accéder aux variables d'un équipement.

Les équipements sont triés par défaut par ordre alphabétique sur le nom des équipements.

4.3 Éditer un équipement

Pour éditer un équipement existant, cliquer sur le bouton d'édition de l'équipement de votre choix dans le tableau de la page Source de données :

Acceleration	ueil Source de données Configur	ation • Aide •			Bonjour Admin ! 👻 S	e déconnecter
		Source	de dor	nées		
1 Importer un fichier			+ Ajout	ter un équipement	⊥ Télécharger l'ensemble o	les sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		
eWonPlateau_ClientBox	Test eWon pour la ClientBox	192.168.0.100	ModbusTCP	clientbox_		

La page d'édition est identique à la page d'ajout sauf qu'elle est préremplie avec les données enregistrées pour cet équipement.

Il n'est pas possible de changer le protocole d'un équipement en édition.

Le nom de l'équipement peut être modifié. Il ne doit contenir que des lettres, minuscules ou majuscules et des chiffres.

Toutes les données sont obligatoires.


Lorsque vous validez les modifications, vous êtes redirigé vers la page Source de données.

4.4 Supprimer un équipement

Pour supprimer un équipement existant, cliquez sur le bouton de suppression de l'équipement de son choix dans le tableau de la page Source de données :

io-ba	Accueil Source	de données Configuration	✓ Aide ✓		Bonjour	Admin ! 🔹 Se déconnecter
		S	ource d	e donnée	es	
🖻 Importer un	n fichier			+ Ajouter un équi	pement J Télécharger	l'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_	≡ 123	
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		
Automate_2		192.168.0.1	S7	test_	≡ 211	
0	T-1 01-10-	100 100 0 100	10-1	-11]	

Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton Confirmer pour supprimer définitivement l'équipement ou Annuler pour ne rien faire.

		S	Source d	e données	3	
f Importer u	n fichier			+ Ajouter un équiper	nent 🕁 Télécharger l'en	semble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.10	Confirmer	×		
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.10 É	tes vous sûr de vouloir sup	primer l'équipement Automate_1 ?		
Automate_2		192.168.0.1	េ	Confirmer × Annuler		
ClientBox	Test ClientBox	192.168.0.10 0	MOUDUSTCP	CIREINIDOX_	= 44	



Lors de la confirmation, vous êtes redirigé vers la page Source de données où l'équipement supprimé n'apparaît plus. Son état n'est également plus consultable depuis la page d'accueil.

4.5 Exporter tous les équipements

Pour exporter tous les équipements configurés sur la Box INDUS amont, cliquer sur le bouton d'export en haut de la page Source de données :

	ded data Accueil Source	de données Configuration	▼ Aide ▼		Bonjot	ur Admin ! 🔹 Se déconnecter 📘 📕 💌
		S	ource d	e donnée	S	
f Importer u	1 fichier			+ Ajouter un équip	ement ⊥ Télécharge	r l'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_	≡ 123	
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		
Automate_2		192.168.0.1	S7	test_	≡ 211	

Le fichier ZIP est téléchargé depuis votre navigateur.

Ce zip comprend alors tous les équipements avec leurs propriétés et leurs variables dans des fichiers au format Excel.

4.6 Exporter un équipement

Pour exporter un équipement existant, cliquer sur le bouton d'export de l'équipement de son choix dans le tableau de la page Source de données :



io-base value-odded data INDABOX	ccueil Source de données Configur	ation - Aide -			Bonjour Admin ! 👻 🗄	Se déconnecter
		Source	de dor	nnées		
✤ Importer un fichier			+ Ajou	ter un équipement	⊥ Télécharger l'ensemble	des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		
eWonPlateau_ClientBox	Test eWon pour la ClientBox	192.168.0.100	ModbusTCP	clientbox_	≡ 44	

Le téléchargement du fichier Excel est lancé depuis votre navigateur.

Le fichier Excel est composé de deux onglets. Le premier présente toutes les informations saisies lors de la création de l'équipement.

	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М
1	Nom	Descriptio	Protocole	Adresse II	Modèle	Préfixe de	Inversion	Inversion	Décalage (N° esclave	Temps de	Délais inte	er trame
2	Automate	∋_1	ModbusT	(192.168.0	.100	modbus_	FAUX	FAUX	VRAI	1	1	100	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	► Internet	Equipemen	t Variab	les +						E			

Le deuxième permet de consulter toutes les variables de l'équipement.

		Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	К
	1	Tag	Descriptio	Adresse	Rang du b	Type de d	Type de fo	Adresse C	lientBox		
	2	1		550	0	FLOAT	4 - Input r	egisters			
	3	BAPPEL	Bit d'appe	100	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	4	AL_X420_I	Defaut de	101	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	5	AL_ECV_D	D?faut cor	102	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
ıt	6	DEF_CON	D?faut car	103	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	7	TS01	SZL014 - D	110	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	8	TS02	SZL017 - D	111	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	9	TS03	SZL024 - D	112	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	10	TS06	XAD002 - 1	115	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	11	TS07	XAD001 - (116	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	12	TS08	BYPASS - E	117	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
	13	TM01_AL_	Invalidit? I	126	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
C	14	TM01_AL_	Alarme Ba	127	0	BOOL	2 - Input s	tatus			
		►	Équipement	Variab	les +)	1			•	



4.7 Importer un équipement

Pour importer un équipement déjà préconfiguré sur la Box INDUS amont, cliquer sur le bouton de parcours des fichier en haut de la page Source de données :

io-bas	data Accueil Source de	données Configuration	▪ Aide ▪		Bonjour A	dmin ! 👻 Se déconnecter 📲 🔻
		So	ource de	e données	6	
Importer un f	ichier			+ Ajouter un équiper	ment 🕁 Télécharger l'	ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		
Automate 3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		// .↓. ⋒



Le fichier excel doit correspondre au format attendu. Un exemple est disponible dans la section <u>Exporter un équipement</u>.

Sélectionner un fichier Excel correspondant à l'équipement à importer, puis cliquer sur le



bouton Confirmer:

Si l'automate existe déjà, un message propose de le remplacer.



Une fois importé, le nouvel équipement apparaît dans la liste des équipements.

5. Les variables



5.1 Ajouter une variable

Accéder à la page Source de données.

io-bas	Accueil Source de données Configuration - A	de •		Bonjour Admin ! - Se déconnecter						
	Détail des communications en cours									
Tichiers en att	ente d'envoi			Rafraîchissement auto.						
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées						
ClientRoy	lundi 28 marc 2022 - 16-14-42	0K	0							

Pour ajouter une variable à l'équipement, cliquer sur le bouton permettant de visualiser la liste de ses variables :

	se Accueil Source o	le données Configuration	▪ Aide ▪		Bonjour A	Admin ! - Se déconnecter
		S	ource d	e donnée	es	
Importer un	fichier			+ Ajouter un équi	pement 🕁 Télécharger l'	'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		

Cliquez sur le bouton Ajouter une variable.

SOLUTIONS

	L	iste des variab	les de l'e	équipem	nent Automa	ate_1
K	← Liste des équipen	nents		± Ajouter une vari		
Ţ	Tag Q	Description	Adresse	Rang du bit	Type de fonction	Type de données
B	BAPPEL	Bit d'appel	100	0	2 - Input status	BOOL

Le formulaire s'adapte en fonction du protocole de l'équipement choisi.

io-base value-added data INDABOX	Accueil Source de données Configuration - Aide -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Ajouter une va	riable
Nom du tag :		
Description :		5
Type de données : BITWORD		\$
Adresse :	Rang du bit :	
Type de fonction :		
3 - Holding registers	Annular	\$

Le nom du tag ne doit contenir que des lettres, minuscules ou majuscules et des chiffres. Toutes les données sont obligatoires.

Les types de format disponibles sont les suivants :

- Booléen (BOOL);
- Entier sur 16 bits (INT);
- Entier de 32 bits (DINT);
- Mot sur 16 bits non signés (WORD);
- Mot de 32 bits non signés (DWORD);
- Nombre en virgule flottante (FLOAT).

Pour un équipement utilisant le protocole ModbusTCP, préciser le type de fonction de la variable parmi les choix suivants :

• Coil status;



- Input status;
- Holding registers;
- Input registers

A la sauvegarde du formulaire, vous revenez sur la page Liste des variables et la nouvelle variable a bien été ajoutée.

5.2 Éditer une variable

Accéder à la page Source de données.

io-bas	Accueil Source de données Configuration - Ai	de 🔻		Bonjour Admin ! • Se déconnecter
	Détail des co	ommunic	ations en c	ours
🔁 Fichiers en att	ente d'envoi			Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées
ClientRoy	lundi 38 marc 2022 - 16-14-12	OK	n	

Cliquer sur le bouton permettant d'afficher la liste des variables d'un équipement.

io-be	Accueil Source	e de données Configuration	• Aide •		Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
		S	ource de	e donnée	S
Importer	un fichier			🛨 Ajouter un équip	pement 🕁 Télécharger l'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_	

Pour éditer une variable existante, cliquer sur le bouton d'édition de la variable de votre



choix:

value-added date INDABC	Accueil Source de données Configuratio X	n • Aide •		Bonjour A	dmin I 🔹 Se déconnecter
	Liste des variab	les de l'	équipem	nent Autom	ate_1
← Liste des équipe	ments				+ Ajouter une variable
Tag	Description	Adresse	Pang du bit	-	
Q	Q	Q		V Q	Type de données
BAPPEL	Bit d'appel	100		2 - Input status	Type de données

La page d'édition est identique à la page d'ajout sauf qu'elle est préremplie avec les données enregistrées pour cette variable .

io-base	Accueil Source de données Configuratio	n - Aide -		Bonjour A	dmin I 🔹 Se déconnecter
	_iste des variab	les de l'	équipen	nent Autom	ate_1
← Liste des équipe	ments				+ Ajouter une variable
Tag	Description	Adresse	Rang du bit	Type de fonction	Type de données
BAPPEL	Bit d'appel	100	0	2 - Input status	BOOL
AL_X420_DCOM	Defaut de communication avec X420 (1 = DEFAUT COM)	101	0	2 - Input status	BOOL

Le nom de la métrique peut être modifié. Il ne doit contenir que des lettres, minuscules ou majuscules et des chiffres.

Toutes les données sont obligatoires.

Lorsque vous validez les modifications, vous êtes redirigé vers la page Liste des variables.



5.3 Filtrer les variables

Accéder à la page Source de données.

io-bas value-added INDAR	Accueil Source de données Configuration - Ai	de •		Bonjour Admin 1 🔹 Se déconnecter
	Détail des co	ommunic	ations en c	ours
Fichiers en att	ente d'envoi			Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées
ClientBoy	lundi 28 mare 2022 - 46-14-42	OK	0	

Accéder à la liste des variables de l'équipement concerné.

io-ba	SC Accueil Source of ABOX	e données Configuration	 Aide 		Bonjour A	Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 🗮 💌
		So	ource d	e donnée	S	
🖻 Importer un	fichier			+ Ajouter un équip	ement ↓ Télécharger l	'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_	≡ 123	
Automate 3	tacte hite in word	192 168 0 100	ModbueTCD	teethitword		

Il est possible de filtrer les variables d'un équipement afin de trouver celles que l'on veut traiter.



io-base	 Accueil Source de données Configurati X 	on 👻 Aide 👻		Bonjour A	dmin ! 🔻 Se déconnecte	er 📕 🗸 🗸
	Liste des variat	oles de l'	équipen	nent Autom	ate_1	
← Liste des équipe	ements				🛨 Ajouter u	me variable
Tag	Description Q	Adresse	Rang du bit	Type de fonction	Type de données	
BAPPEL	Bit d'appel	100	0	2 - Input status	BOOL	
AL_X420_DCOM	Defaut de communication avec X420 (1 = DEFAUT COM)	101	0	2 - Input status	BOOL	1

Il est possible de filtrer sur :

- Le tag;
- La désignation;
- L'adresse;
- Le type de fonction (uniquement pour un équipement ModbusTCP);
- Le type de données.

Pour effectuer un ou plusieurs filtres, renseigner les valeurs sur lesquelles filtrer puis cliquer sur le bouton de recherche à côté d'un des champs.

	Accueil Source de données	Configuration • Aide •		Bonjour A	dmin ! 👻 Se déconnecte	ər 📕 🗸 🔻
	Liste des va	riables de l'	équipen	nent Autom	ate_1	
← Liste des é	équipements				+ Ajouter u	ine variable
Tag	Description	Adresse	Rang du bit	Type de fonction	Type de données	
ba	Q Q	Q	Q	~ Q	- Q	
BAPPEL	Bit d'appel	100	0	2 - Input status	BOOL	

5.4 Supprimer une variable



Accéder à la page Source de données.

INDAB	X			
	Détail des co	ommunic	ations en c	ours
Tichiers en atte	nte d'envoi			Rafraîchissement auto.
Fichiers en atte	nte d'envoi Date	Statut	Variables en erreur	Rafraîchissement auto.

Accéder à la liste des variables de l'équipement concerné.

io-bo	ded data Accueil Sour	ce de données Configuration	• Aide •		Bonjou	Admin I 👻 Se déconnecter
		S	ource d	e données		
f Importer u	n fichier			+ Ajouter un équipen	ient 🕁 Télécharger	l'ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		

Pour supprimer une variable existante, cliquez sur le bouton de suppression de la variable concernée :

io-ba	Accueil Source de données	Configuration - Aide -		Bonjour A	xdmin I 👻 Se déconnecter
	Liste des va	riables de l'	équipen	nent Autom	ate_1
← Liste des éc	quipements				+ Ajouter une variable
Tag	Q Q	Adresse	Rang du bit	Type de fonction	Type de données
BAPPEL	Bit d'appel	100	0	2 - Input status	BOOL
	Defaut de communication avec ¥/	20 (1 -			<u> </u>



Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton Confirmer pour supprimer définitivement la variable de cet équipement ou Annuler pour ne rien faire.



Lors de la confirmation, vous êtes redirigé vers la Liste des variables où la variable supprimée n'apparaît plus.

5.5 Accéder aux variables d'un équipement

Accéder à la tio-base	Accueil Source de données Configuration - A	nnées:. ®•		Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Détail des co	ommunic	ations en c	ours
Fichiers en atte	nte d'envoi			Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Statut	Variables en erreur	Variables demandées
ClientRoy	lundi 28 mars 2022 - 18:14:42	OK	n	$\left[= AA \right]$

Pour accéder aux variables d'un équipement, cliquer sur le bouton indiquant le nombre de variables de l'équipement correspondant dans le tableau



Accueil Source de données Configuration - Alde - Bonjour Admin ! - Se déconnecter								
		S	ource d	e donnée	S			
Importer ur	1 fichier			🗄 Ajouter un équij	pement 🕁 Télécharger	r l'ensemble des sources de données		
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables			
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_				
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword				

Vous êtes alors redirigé vers la page des variables de l'équipement où vous pouvez réaliser les actions suivantes :

- Ajouter une variable;
- Éditer une variable;
- Supprimer une variable;
- Effectuer des filtres sur la liste des variables afin de trouver la variable qu'il souhaite;
- Parcourir la liste des variables;
- Retourner à la liste des équipements.

Les variables sont triées par défaut par ordre alphabétique sur les noms des métriques.

- IO-DO	Accueil Source	de données Configuration	- Aide -		Bonjour A	dmin I 🔹 Se déconnecter 📲 🝷
		S	ource d	e donnée	s	
	fichier			+ Ajouter un équip	ement ↓ Télécharger l'	ensemble des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Automate_1		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_		
Automate_3	tests bits in word	192.168.0.100	ModbusTCP	testbitword		

6. Les utilisateurs



<u>6.1 Ajouter un utilisateur</u>

Pour ajouter un utilisateur, vous devez être administrateur. Depuis le menu Configuration, cliquer sur Gestion des utilisateurs.

io-base value-added data INDABOX	Accueil Source de données	Configuration • Aide •		Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Détail	Configuration générale Configuration réseau Configuration de la date et de l'heure	ations en c	ours
T Fichiers en attent	e d'envoi	Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en erreur	Variables demandées
ClientBox	lundi 28 mars 2022 - 16	5:17:47 OK	0	

Pour ajouter un utilisateur, cliquer sur Ajouter un utilisateur.



Volue-added data INDABOX	rce de données Configuration - Aid	e *	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 📕 💌
	Gestio	n des utilisateurs	
Utilisateurs de l'inter	rface		🛨 Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur	Rôle	Réinitialiser le mot de passe	3
Admin	Administrateur		\square
sud	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	

Renseigner le rôle et le nom du nouvel utilisateur.

Le nom d'utilisateur ne doit contenir que des lettres minuscules ou majuscules, des chiffres, des espaces ou des tirets.

Toutes les données sont obligatoires.

wile-added data INDABOX	Accueil Source de données Configuration - Aide -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter
	Ajouter un utilisateu	ir billing state i det
Rôle :		
Utilisateur		\$
Nom d'utilisateur :		
Utilisateur test		-

À la sauvegarde du formulaire, une fenêtre modale contenant le mot de passe de l'utilisateur apparaît. Il faut impérativement envoyer ce mot de passe à l'utilisateur afin qu'il puisse se connecter à l'application. Lors de sa première connexion, le nouvel utilisateur sera invité à créer son mot de passe.



Accueil Source de donr	nêes Configuration ▼ Alde ▼	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 📕 💌
	Ajouter un utilisateur	
Röle : Utilisateur Nom d'utilisateur :	Merci de noter et d'envoyer le mot de passe suivant à Jean Dupond :	•
Jean Dupond	ByWdT-TIVdJ-KiFhO	
✓ Enregistrer × Annuler	✓ Confirmer	

À la confirmation de la fenêtre modale, vous revenez sur la page Gestion des utilisateurs et le nouvel utilisateur a bien été créé.

6.2 Supprimer un utilisateur

Accéder à la page de gestion des utilisateurs, depuis le menu Configuration / Gestion des utilisateurs.

value-added dat INDABC	a Accueir Source de donnees			Bonjour Autrin 1 * Se deconnecter
	Détai	Configuration réseau Configuration de la date et de l'heure	ations en c	ours
Fichiers en atte	nte d'envoi	Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en erreur	Variables demandées
ClientBox	lundi 28 mars 2022 - 1	6-17-47 OK	0	

Pour supprimer un utilisateur existant, cliquez sur le bouton de suppression sur la la ligne de l'utilisateur concerné :



indaBox	urce de données Configuration - Ai	de -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 📕 👻
	Gestic	on des utilisateurs	
Utilisateurs de l'inte	rface		+ Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur	Rôle	Réinitialiser le mot de passe	
Admin	Administrateur		
Jean Dupond	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	
sud	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	

Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton Confirmer pour supprimer définitivement l'utilisateur ou Annuler pour ne rien faire.

	Accueil Source de donn	ièes Configuration *	1	Sonjour Admin 1 + Se déconnecter 📲 📕 +
		Gestion des	utilisateurs	
				🕀 Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur	Rôle	Can connect with FTP	Réinitialiser le mot de passe	
Admin	Administrateur	Faux		Ø
TestUser	Utilisateur	Faux	Réinitialiser le mot de passe	
	Ê	tes vous sûr de vouloir su iestUser ?	pprimer cet utilisateur : Confirmer × Annuler	

Lors de la confirmation, vous êtes redirigé vers la page Gestion des utilisateurs où l'utilisateur supprimé n'apparaît plus. Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même.

6.3 Éditer un utilisateur



Accéder à la page des utilisateurs, depuis le menu Configuration / Gestion des utilisateurs.

	Ditte	Configuration générale		
	Deta	Configuration de la date et de l'heure	ations en c	ours
		Gestion des services		
Tichiers en atte	nte d'envoi	Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en erreur	Variables demandées
	L			

Pour éditer un utilisateur existant, cliquer sur le bouton d'édition de l'utilisateur concerné.

io-base value-added data INDABOX	I Source de données Configurat	ion - Alde -	Bonjour Admin ! 🔹 Se déconnecter
	Ge	stion des utilisateurs	
Utilisateurs de l'i	nterface		Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur	Rôle	Réinitialiser le mot de passe	
Admin	Administrateur		
Jean Dupond	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	
sud	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	

La page d'édition est identique à la page d'ajout sauf qu'elle est pré-remplie avec les données enregistrées pour cet utilisateur.

Le nom d'utilisateur peut être modifié. Il ne doit contenir que des lettres minuscules ou majuscules, des chiffres, des espaces ou des tirets.

Toutes les données sont obligatoires.



Configuration Alde Accueil Source de données Configuration Alde	Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 💌
Modifier l'utilisateur	
Rôle :	.]
Utilisateur :	÷
Jean Dupont	۹
🖉 Mettre à jour 🛛 × Annuler	

Lorsque vous validez les modifications, vous êtes redirigé vers la page Gestion des utilisateurs.

6.4 Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur

Accéder à la page de gestion des utilisateurs, en cliquant sur Configuration / Gestion des utilisateurs

		Configuration générale		
	Détai	Configuration réseau	ations en c	ours
		Configuration de la date et de l'heure Gestion des services		
Tichiers en atte	nte d'envoi	Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer	Variables en erreur	Variables demandées

Pour réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur existant, cliquez sur le bouton de réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur concerné.



Accueil	Source de données Configuration	- Alde -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 🗮 💌
	Ges	tion des utilisateurs	
Utilisateurs de l'ir	nterface		+ Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur	Rôle	Réinitialiser le mot de passe	
Admin	Administrateur		
Jean Dupond	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	
sud	Utilisateur	Réinitialiser le mot de passe	

Une fenêtre contenant le nouveau mot de passe apparaît. Il faut impérativement envoyer ce mot de passe à l'utilisateur afin qu'il puisse se connecter à l'application.

value-added data INDABOX	ce de donnée	is Configuration - Aide -	Bonjour Admin ! 🔹 Se déconnecter 📲 📕 💌
		Gestion des utilisateurs	
ateurs de l'interf	face	Merci de noter et d'envoyer le mot de passe suivant à Jean Dupond :	+ Ajouter un utilisateur
	Administ	MpDuO-KsXgX-QIYsB	
pond	Utilisateı	✓ Confirmer	
	Utilisateu		

Lors de la confirmation, vous êtes redirigé vers la page Gestion des utilisateurs.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier votre propre mot de passe via cette page. Il faut passer par la <u>modification de votre profil</u>.



6.5 Modification du profil utilisateur

Pour accéder à la page de votre profil, cliquer sur Bonjour / Modifier mon profil.

Accueil NDABOX	Source de données Configuration - Aide -	Bonjour Admin I - Se déconnecter
	Détail des communicati	ons en cours
Tichiers en attente d'envoi		Rafraîchissement auto.

Vous pouvez depuis cette page modifier votre nom et votre mot de passe.

	Modifier le profil	
Nom d'utilisateur :		
Admin		
Mot de passe actuel :		
		•
Nouveau mot de passe :		
		۵
Confirmer le nouveau mot de passe :		
		(i)

Le nom d'utilisateur ne doit contenir que des lettres minuscules ou majuscules, des chiffres, des espaces ou des tirets.

Pour changer le mot de passe, entrer le mot de passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe et la confirmation de ce nouveau mot de passe. Il doit contenir entre 8 et 30 caractères avec des lettres minuscules, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial.



Le mot de passe saisi est caché. Cliquer sur le bouton oeil pour vérifier la saisie :



Il est possible de changer uniquement le nom d'utilisateur.

Lorsque vous validez les modifications, vous êtes redirigé vers la page Accueil.

7. Services complémentaires

7.1 Gestion des services

Pour accéder à la page de gestion des services de la Box INDUS, cliquer sur le menu Configuration puis Gestion des services :

Solution of the state of the st	Accueil Source de donn	ées Configuration - Aide -		Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 🔻
	Déta	Configuration générale Configuration réseau Configuration de la date et de l'heure	ations en c	ours
Tichiers en att	ente d'envoi	Gestion des services Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en erreur	Variables demandées
ClientBox	lundi 28 mars 202	2 - 16:23:02 OK	0	

La page permet de consulter l'état des services suivants :



	Gesti	ion des serv	ices	
Statut des services	;			
Service	État			
PicReader	Démarré	_ = Journal	(®) Redémarrer	
FileSender	Démarré	Journal	(® Redémarrer	
VsFtpD	Arrêtê	[≡ Journal]		✓ Activer la connexion FTP
eRevPi	Démarré	Journal	(® Redémarrer	
Fichiers de mise à j	our système (.zip) :			
Mettre à jour les services et l'app	lication web avec un fichier ZIP.			
				Mettre à jour l'application

PIcReader v1.4.0.0 FileSender v1.4.0.0 eRevPi v1.4.0.0 Date et heure système : 03 Janv. 2022 11:15 N° de série : 012370BCFF41A713

Pour configurer le service FTP, cliquer sur "Activer la connexion par FTP" dans la section VsFtpD. Renseigner ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'authentification au serveur FTP.

Les autres services présents dans la gestion des services sont les suivants :

- PlcReader qui s'occupe de récupérer les variables des automates et de générer les rapports,
- FileSender qui s'occupe d'envoyer les fichiers de configuration, datas et FTP à la Box CLOUD,
- VsFtpD serveur FTP de la Box, les fichiers ainsi récupérés seront envoyés dans un service S3,
- eRevPi qui s'occupe de gérer les adresses IP, le réglage des Boxs ainsi que leur détection.

Il est possible de redémarrer individuellement chaque service à l'aide des boutons présents



Ir	terface web	de configurc	ition : I	Indabox	
	dans chaque ei	ncart.			
	PlcReader	Démarré		(6) Redémarrer	

Il est également possible de visualiser les logs des services à l'aide des boutons Journal et de les télécharger avec le bouton Télécharger le journal disponible en bas de la visualisation du journal.

PlcReader	Démarré	Journal	(E) Redémarrer	
 PicReader.service - Comm Loaded: loaded (/etc/system Active: active (running) since Main PID: 13042 (PicReader Tasks: 10 (limit: 2199) Memory: 6.8M CGroup: /system.silce/PicRe L-13042 /home/pi/apps/PicF Jan 03 09:23:02 RevPi30295 Jan 03 09:23:03 RevPi30295 	unication with devices //system/PIcReader.service; enabled; vendor pr Mon 2022-01-03 09:23:02 CET; 1h 52min ago) ader.service teader systemd[1]: Started Communication with devic PIcReader[13042]: [09:23:03 INF] Started Prog PIcReader[13042]: [09:23:03 INF] Nb devices :	eset: enabled) es. gram PicReader 0		
				L. Télécharger le journal

Vous pouvez consulter les versions des services installées sur la Box INDUS à tout moment en bas de page :



Une mise à jour de tous les services peut également se faire sur cette page.

Télécharger le fichier zip contenant les versions des services souhaités depuis le répertoire google cloud.

Uploader le en cliquant sur le bouton Choisir un fichier puis Envoyer en bas de la page. Une fois le zip envoyé, l'application risque d'être momentanément indisponible le temps que les applications se mettent à jour.



7.2 Sauvegarder / Restaurer la configuration

Accéder au menu Configuration / Sauvegarder Restaurer.

io-bas value-added INDA	Accueil Source de donnée	S Configuration - Aide -		Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter
	Déta	Configuration générale Configuration réseau Configuration de la date et de l'heure	ations en c	ours
🕈 Fichiers en att	ente d'envoi	Gestion des services Gestion des utilisateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Restaurer Redémarrer la box	Variables en erreur	Variables demandées

La page se compose de deux parties. La première partie vous permet de sauvegarder la configuration actuelle de la Box dans un fichier.

La seconde partie vous permet de restaurer une configuration à partir d'un fichier.

7.2.1 Sauvegarder la configuration

Vous pouvez sauvegarder la configuration de l'application dans un fichier de sauvegarde pour la restaurer plus tard. Les informations suivantes seront sauvegardées :

- Les informations des utilisateurs
- La configuration réseau
- La configuration cloud sans la clé d'API et sans la clé secrète du bucket
- Les informations des sources de données
- Les informations de la date et de l'heure



Pour cela, cliquer sur le bouton Sauvegarder la configuration de l'application

Sauvegarde	r / Restaurer
Sauvegarder la configuration de l'application	Restaurer la configuration de l'application
ous pouvez sauvegarder la configuration de l'application dans un fichier de sauvegarde pour a restaurer plus tard. Les informations suivantes seront sauvegardées : • Les informations des utilisateurs • La configuration réseau • La configuration cloud sans la cié d'API et sans la clé secrète du bucket • Les informations des sources de données • Les informations de la date et de l'heure	 Vous pouvez restaurer la configuration de l'application depuis un fichier de sauvegarde qu vous avez obtenu depuis cette page. Les informations suivantes seront écrasées : Les informations des utilisateurs La configuration cloud sans la clé d'API et sans la clé secrète du bucket. Vous devri fournir un clé secrète d'API et un clé secrète pour le bucket dans la page de configuration cloud. Les informations des sources de données Les informations de la date et de l'heure
Sauvegarder la configuration de l'application	Toute la configuration de cette application sera écrasée avec les informations du fichier de sauvegarde.

7.2.2 Restaurer une configuration

Vous pouvez restaurer la configuration de l'application depuis un fichier de sauvegarde que vous avez obtenu depuis cette page. Les informations suivantes seront écrasées :

- Les informations des utilisateurs
- La configuration réseau

• La configuration cloud sans la clé d'API et sans la clé secrète du bucket. Vous devrez fournir une clé secrète d'API et une clé secrète pour le bucket dans la page de configuration cloud.

- Les informations des sources de données
- Les informations de la date et de l'heure

Remarque : Toute la configuration de cette application sera écrasée avec les informations du fichier de sauvegarde.



Pour cela, cliquer sur Restaurer la configuration de l'application, et sélectionner un fichier.

7.3 Redémarrer la box

Accéder au menu Configuration / Redémarrer la box

	Déta	Configuration gér Configuration rés	iérale eau	ations en c	ours
🕈 Fichiers en atte	nte d'envoi	Gestion des servi Gestion des utilis	ces ateurs		Rafraîchissement auto.
Nom	Date	Sauvegarder / Re Redémarrer la bo	estaurer	Variables en erreur	Variables demandées

Pour confirmer le redémarrage, cliquez sur Confirmer. Sinon, cliquez sur Annuler.

Configuration Alde Accueil Source de données Configuration Alde	Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter
Redémarer la box	
Confirmer	
Etes-vous sur de vouloir redémarrer la box ?	
	(® Confirmer × Annuler



8. Fonctionnalités spécifiques

8.1 MQTT box

A partir de la release 1.6.0.0 la fonctionnalité MqttBox est disponible.

Elle met à disposition un client Mqtt qui publie les données collectées sur un broker Mqtt.

8.1.1 Paramétrage de la fonctionnalité MqttBox

8.1.1.1 Accès paramétrage client

Accéder à la page Configuration Générale de la box en amont puis sélectionner le mode de fonctionnement MqttBot ou Indabox & MqttBox pour afficher les options de configuration.

Local	
Site :	
indabox	
Mode de fonctionnement :	
MqttBox	÷
Indabox ClientBox Indabox & ClientBox	
MqtBox Indabox & MqtBox	



8.1.1.2 Accès paramétrage client

lqttBox	
Paramètres broker MQTT	
Client Id :	
mqqtbox-client	
URL:	
Port :	
8883	
Mode de publication :	
Tag publishing	\$
Mode d'authentification	
Mode de connexion :	
PEM Certificates 4	\$
Certificat client :	
Choisir un fichier Aucun fichier choisi	
Clé privée client :	
Choisir un fichier Aucun fichier choisi	



8.1.1.3 Paramètres du broker matt

Client Id

Identification du client mqtt

Url

Adresse web du broker mqtt

Port

Port du broker mqtt, exemple : 8883

Modes de publication



2 modes de publications sont disponibles :

• **Publication par tag** : chaque métrique configurée aura son propre topic.

Exemple pour un tag nommé "temperature" associé au site "sitel" sur l'équipement "devicel" :

sa valeur sera publié par défaut dans le topic "site1/device1/temperature"

• **Publication par fichier** : dans le cadre d'un grand nombre de métriques à publier (10 000 et plus) , il peut être plus pertinent de choisir une publication par fichier qui sera plus efficace, dans ce cas plusieurs tags sont publiés dans un seul et unique topic paramétrable dans un fichier au format json.



8.1.1.4 Mode d'authentification

Mode de connexion

Mode de connexion :	
PEM Certificates	\$
Login/Password PEM Certificates	

2 modes de connexion sont disponibles :

• Login/Password : authentification par nom d'utilisateur et mot de passe

Utilisateur :	
	\$
Mot de passe :	
	ଟ

• PEM Certificates : authentification par certificats au format PEM



Ces fichiers sont fournis par le broker.



8.1.2 Paramétrage des données à publier

8.1.2.1 Depuis l'interface

• Publication par fichier

Le paramétrage du topic de publication s'effectue depuis la configuration générale lors de l'activation de l'option "File Publishing".

Mode de publication :	
File publishing	\$
Topic :	
exemple/topic	

• Publication par tag

Le mode de publication sélectionné doit être "Tag Publishing" pour accéder à cette option.



Le paramétrage du topic s'effectue au niveau de chaque tag de chaque équipement : accéder à la page "Source de données", puis afficher la liste des variables d'un équipement et éditer une variable.



Nom du tag :	
int0bit0	
Description :	
Topic MqttBox :	
Générer Site/DeviceName/TagName	
Type de données :	
BITWORD	\$
Adresse : Rang du bit :	
1 0	
Type de fonction :	
3 - Holding registers	\$

Le bouton "Générer" suggère un topic pour la variable constitué de [nom du site]/[nom équipement]/[nom du tag].

8.1.2.2 Depuis l'export/import

Dans le cadre de la publication par tag, lors de l'export des données depuis la vue source de données, une colonne est mise à disposition dans l'onglet variables du fichiers Excel pour renseigner le topic d'une variable.

Si le topic est vide, la variable ne sera pas publiée.

	А	В	С	D	E	F	G	Н	
1	Тад	Description	Adresse	Rang du bit	Type de d	Type de fonction	Adresse ClientBox	Topic MqttBox	
2	int0		1	0	INT	3 - Holding registers		indabox-test-home/Automate_3/testbitwordint0	
3	int0bit0		1	0	BITWORD	3 - Holding registers			
4	int1		19	0	INT	3 - Holding registers		indabox-test-home/Automate_3/testbitwordint1	
5	int1bit1		19	2	BITWORD	3 - Holding registers			
6									
7									
	4 - F	Équipem	ent Var	iables	(+)		:	•	



<u>8.1.3 Notes</u>

- Si un changement de mode de publication est effectué, les données du mode précédent sont ignorées, exemple : si une publication par tag est activée et des topics configurés, en cas de bascule en mode publication par fichier ces topics seront ignorés et le topic de la configuration générale sera pris en compte.
- Documentation sur la conversion de divers formats de certificats au format PEM
 <u>Certificate conversions</u>

8.2 Configuration ClientBox

À partir de la release 1.4.0.0 la fonctionnalité clientBox est disponible.

Elle permet de mettre à disposition localement au niveau de la box aval (cloud) des données collectées par la box amont (indus).

Pour accéder à ces données, la box aval propose un serveur Modbus RTU accessible via un convertisseur usb/série. De plus, elle prend également en charge le Modbus TCP pour la communication sur le réseau local.



8.2.1 Paramétrage de la fonctionnalité ClientBox

8.2.1.1 Activation de la fonctionnalité

<u>Accéder à la page Configuration Générale</u> de la box Indus puis cocher la case "Mode clientBox activé", dans la section **Services optionnels** :

Wolke added data INDABOX BOX LITE	Accueil Source de données	Configuration - Maintenance Aide -		Bonjour Admin ! • Se déconnecter
		Configuration	générale	
Local				
Site :				
BOX_Test				
Mode d'horodatage des donne Indaba	ées :			\$
Envoyer les données industrie	elles vers			
No destination				\$
Services optionnels : Mode clientBox activé Passerelle MQTT activ Passerelle FTP vers S	vée 13 activée			

La rubrique de paramétrage de la ClientBox apparaît :


-	
Passerelle MQTT activée	
Passerelle FTP vers S3 activée	
lientDev	
IIEIIIDOX	
Parameters	
ClientBox modbus mode :	
ModbusRTU	:
Débit :	
57600	;
Bits de données :	
8	4
Parité :	
None	;
Bits de stop :	

Cloud

8.2.1.2 Paramètres de communication

Vous avez la possibilité d'utiliser deux modes de communication différents :

- modbusRTU
- modbusTCP

CI	ientBox
	Parameters
	ClientBox modbus mode :
	ModbusRTU
	ModbusRTU
	ModbusTCP



Mode Modbus RTU

Une fois le mode modbus RTU sélectionné, il est alors possible de paramétrer le port série accessible par l'intermédiaire d'un convertisseur USB/Série.

ClientBox

Port série	
Débit :	
9600	\$
Bits de données :	
8	\$
Parité :	
None	\$
Bits de stop :	
One	\$

Mode Modbus TCP

Une fois le mode modbusTCP sélectionné, indiquez le numéro du port ethernet à utiliser :

Parameters
ClientBox modbus mode :
ModbusTCP
ModbusTCP port :
502



8.2.2 Paramétrage des données à exposer

Le paramétrage des données exposées par le serveur Modbus RTU se fait avec le fichier Excel de l'équipement en exportant et important la configuration des variables.

8.2.2.1 Exporter un équipement

Pour exporter un équipement existant, cliquer sur le bouton d'export (encadré ci-dessous) de l'équipement de votre choix dans le tableau de la page **Source de données** de la box Indus.

io-base value-added data INDABOX BOX LITE	Accueil	Source de données	Configuration -	Maintenance	Aide -	Bonjour Admin !	. ▼ Se déconnecter 📕 ▼
			So	ource	de données	3	
Importer un fichi	er					J Télécharger l'ensemble	e des sources de données
Importer un fichi Nom	ier Description	a Adress	e IP	Protocole	Ajouter un équipement Préfixe des tags	لح Télécharger l'ensemble Nombre de variables	e des sources de données

Le téléchargement du fichier Excel est lancé depuis votre navigateur.

Attention : Si vous utilisez plusieurs équipements, assurez-vous de définir des adresses

Modbus différentes pour chaque équipement afin d'éviter les conflits d'adressage.

Pour ce faire, dans le fichier Excel exporté, aller à l'onglet équipement :

20								
21								
22								
23								
-	•	Équipement	Variab	les (+)		1	



	. 5 ~										Mod	ous_Server.x	lsx - Excel		
Fie	chier A	ccueil	Ins	sertion I	Mise en page	e Formu	ules Don	nées Ré	évision <i>i</i>	Affichage	Développe	ur Aide	Équipe	Q	Recherch
ľ	° . ⊡ ∰ ↓	Cali	bri		• <u>11</u> •	A A	= = _	87 ×	ab St	andard	*		≠		Ę
Co	oller 💉	G	Ι	<u>s</u> ~	~ 👌 ~	<u>A</u> ~	= = =	€≣ →≣	🗄 ~ 🗳	~ % 000	00, 0, → 0,← 00,	Mise en condition	forme Mett nelle ~ d	re sous fo e tableau	rme Styl ~ cellu
Pres	se-papiers	5		Police	2	۲ <u>م</u>	Align	ement	L2	Nombre	La La		St	yles	
A	L	•)	× v	<i>f</i> _x №	m									
	А	В		С	D	Е	F	G	н	1	J	к	L	М	N
1	Nom	Descr	iptic	Protocole	Adresse I	Modèle	Préfixe de	Inversion	Inversion	Décalage	N° esclave	Temps de	Délais inte	er trame	
2	Modbus_	Server		ModbusT	192.168.1.	179	procedmo	FAUX	FAUX	FAUX	1	10	10		
3															

Et vérifier que vos équipements ont chacun une Adresse IP et un N°esclave différents.

8.2.2.2 Paramétrer les variables à exposer

Le fichier Excel est composé de deux onglets. Le deuxième permet de consulter toutes les variables de l'équipement.

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	
1	Tag	Descriptio	Adresse	Rang du b	Type de de	Type de fonction	Adresse ClientBox	Topic MqttBox	
2	bit0		5000	0	BOOL	1 - Coil status			
3	bitword0		2000	0	BITWORD	3 - Holding registers			
4	bitword1		2000	5	BITWORD	3 - Holding registers			
5	word0		2002	0	WORD	3 - Holding registers			
6	int0		2004	0	INT	3 - Holding registers			
7	dword0		2006	0	DWORD	3 - Holding registers			
8	dint0		2008	0	DINT	3 - Holding registers			
9	float0		2010	0	FLOAT	3 - Holding registers			
10	watchdog		2012	0	DWORD	3 - Holding registers			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
	•	Équipemen	t Variab	es +				:	



Afin d'exposer les variables de la clientBox il faut paramétrer leurs adresses dans la colonne Adresse ClientBox :

Remarque : Les types de données BOOL sont accessibles en lecture sur le serveur Modbus RTU avec la fonction 2 - Inputs status.

Tous les autres types de données sont accessibles en lecture sur le serveur Modbus RTU avec la fonction 4 - Inputs registers.

ATTENTION ! Dans le fichier Excel de l'équipement, la colonne Type de fonction ne concerne que la requête de lecture de l'équipement.

	Α	В	С	D	E	F	G	н
1	Tag	Descriptio	Adresse	Rang du b	Type de de	Type de fonction	Adresse ClientBox	Topic MqttBox
2	bit0		5000	0	BOOL	1 - Coil status		
3	bitword0		2000	0	BITWORD	3 - Holding registers		
4	bitword1		2000	5	BITWORD	3 - Holding registers		
5	word0		2002	0	WORD	3 - Holding registers		
6	int0		2004	0	INT	3 - Holding registers		
7	dword0		2006	0	DWORD	3 - Holding registers		
8	dint0		2008	0	DINT	3 - Holding registers		
9	float0		2010	0	FLOAT	3 - Holding registers		
10	watchdog		2012	0	DWORD	3 - Holding registers		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
-	•	Équipement	t Variab	les +				-



8.2.2.3 Importer un équipement

Pour réimporter l'équipement après modification, cliquer sur le bouton de parcours des fichiers en haut de la page **Source de données** :



Sélectionner le fichier Excel correspondant à l'équipement que l'on vient de modifier, puis cliquer sur le bouton **Confirmer**:



L'équipement existant déjà, un message propose de le remplacer. Cliquer sur **confirmer**.



8.2.3 Accéder aux données

8.2.3.1 Modbus RTU

Pour y accéder il faut se connecter en Modbus RTU sur le deuxième port de la box aval via un un convertisseur USB/RS avec les paramètres définis précédemment dans la Configuration Générale (cf. chapitre 8.2.1.2).



Les données sont lisibles aux adresses paramétrées dans le fichier Excel.



8.2.3.2 Modbus TCP

Pour accéder aux données via Modbus TCP, il suffit de connecter un câble Ethernet à la Cloud Box et de s'assurer que les paramètres réseau sont configurés comme indiqué dans la Configuration Générale (voir le Chapitre 1.2.2).

ATTENTION : Si la box cloud n'est pas connectée à un réseau avec DHCP, l'horodatage doit être réglé manuellement pour garantir que les données soient lues correctement.

Ce processus est similaire au réglage de l'horodatage de la Box Indus.

8.3 Configuration InfluxDB

Il vous est possible d'envoyer les données industrielles collectées par l'Indabox vers InfluxDB.

Cliquer sur Configuration/Configuration générale.





Accueil Source de dor	nées Configuration - Maintenance Aide -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 🗸 🗸
	Configuration générale	è
Local		
Site :		
RevPi_Test		
Mode d'horodatage des données :		
Indaba		\$
Envoyer les données industrielles vers		\$
Services optionnels :		
Mode clientBox activé		
Passerelle MQTT activée		
Passerelle FTP vers S3 activée		
Support		
Contrôle de flux de la diode	Accès distant	
✓ Enregistrer		

À la section "Envoyer les données industrielles vers", sélectionner InfluxDB :

Loodi	
Site :	
RevPi_Test	
Mada d'haradataga dag	danné an i
Mode d'horodatage des (donnees :
Indaba	
Indaba	
Indaba Envoyer les données ind	ustrielles vers



Les champs de configuration **InfluxDb** suivants apparaissent :

<pre>vices optionnels :</pre>	nflux-DB	
vices optionnels : Mode clientBox activé Passerelle MQTT activée Passerelle FTP vers S3 activée InfluxDb Base URL : Organisation : Euclet : Toten : Enter a new password		
Mode clientBox activé Passerelle MOTT activée Passerelle FTP vers S3 activée InfluxDb Base URL: Organisation : Organisation : Eucket : Bucket : Eucket : Euchet : Enter a new password	vices optionnels :	
Passerelle MQTT activée Passerelle FTP vers S3 activée InfluxDb Base URL : Organisation : Organisation : Bucket : Eucket : Enter a new password	Mode clientBox activé	
Passerelle FTP vers S3 activée InfluxDb Base URL : Corganisation : Organisation : Bucket : Token : Enter a new password	Passerelle MQTT activée	
InfluxDb Base URL: Organisation: Bucket: Token: Enter a new password	Passerelle FTP vers S3 activée	
InfluxDb Base URL :		
InfluxDb Base URL: Cryanisation: Bucket: Cryanisation Bucket: Buc	oud	
Base URL :	InfluxDb	
Base URL : Organisation : Bucket : Token : Enter a new password (Content of the content of th		
Crganisation : Crgani	Base URL:	
Organisation : Organisation : Bucket : Token : Enter a new password		
Bucket : Token : Enter a new password	Organisation :	
Bucket : Token : Enter a new password		
Token :	Rucket ·	
Token :		
toxen :		
Enter a new password	Token :	
	Enter a new password	©

Remplissez les champs suivants avec vos informations InfluxDB.

Exemple :

InfluxDb
Base URL :
nttps://eu-centrai-1-1.aws.cloud2.influxdata.com/orgs//c83b485328449ed
IO-BASE
TEST_BUCKET
Token :



Cliquer sur Enregistrer.

;	Support	
	Contrôle de flux de la diode	Accès distant
	✓ Enregistrer	

La configuration a bien été enregistrée.

indabox box indus	Accueil Source de données	Configuration - Maintenance Aide -	Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 📕 🔹
		Configuration générale	
Le fichier a été généré			
Local			
Site :			

8.4 Configuration FTP

8.4.1 Paramétrage de la configuration FTP

Une configuration FTP est disponible.

Elle met à disposition une passerelle vous permettant de transférer des fichiers vers un serveur distant (S3).



Cliquer sur **Configuration**, puis **Configuration générale**.

io-base	Accueil	Source de donnée	S Configuration Maintenance Aid	e -
			Configuration générale Configuration réseau Configuration de la date et de	Jénérale
ocal e:			Gestion des services Gestion des utilisateurs Sauvegarder / Restaurer	
Country C	Source de dor	nnées Configuration - Mai	itenance Aide ▼	Bonjour Admin I 🔹 Se déconnecter 📕 🔹
Local		Conng	uration generate	
Site : RevPi_Test				
Mode d'horodatage des données : Box Indus				\$
Envoyer les données industrielles vers No destination				\$
Services optionnels : Mode clientBox activé Passerelle MQTT activée Passerelle FTP vers S3 activée				
Support				

Dans la section Services optionnels, cochez "Passerelle Ftp vers S3 activée" :





La configuration "**Bucket AWS**" apparaît.

Cloud

Bucket S3 AWS (passerelle FTP)	
Nom du bucket S3 :	
Chemin racine (Préfixe S3) :	
Indabox	
Identifiant de la clé d'accès :	
Secret de la clé d'accès :	
You can't show last secret but you can enter a new secret	

Saisir les informations relatives à votre Bucket AWS, puis cliquer sur **Enregistrer**.



Support



La configuration est sauvegardée.

8.4.2 Activer la connexion Ftp

Vous devez maintenant activer la connexion Ftp de la box.

Pour cela, aller à la section **Configuration**, puis **Gestion des services**.





Accueil S	ource de données Configuration 👻	Aide -	Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter
	Ges	stion des services	•
Statut des services :			
Service	État		
PlcReader	Démarré	E Journal (® Re	démarrer
FileSender	Démarré	E Journal (® Re	démarrer
VsFtpD	Arrêté	_ = Journal	✓ Activer la connexion FTP
eRevPi	Démarré	∃ Journal 🛞 Re	démarrer

Cliquer ensuite sur "Activer la connexion FTP".





La page suivante s'ouvre :

Nom d'utilisateur :	
Mot de passe :	

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe :

Nom d'utilisateur :

test					
Mot de passe :					
••••					
	V. Annulas				
✓ Enregistrer	× Annuler				

Le service FTP de la box est bien activé.



Service FTP activé.				
Statut des services :				
Service	État			
PicReader	Démarré	∃ Journal	(R) Redémarrer	
FileSender	Démarré		(R) Redémarrer	
VsFtpD	Démarré	_ = Journal	Redémarrer	× Désactiver la connexion FTP

Il ne vous reste plus qu'à configurer votre client FTP en utilisant les informations saisies préalablement dans la configuration.

8.5 Protocole OPC UA

Lors de la configuration de vos équipements, le protocole de communication OPC UA est disponible.

8.5.1 Ajouter un équipement OPC UA

8.5.1.1 Ajouter un équipement

Accéder à l'application web de configuration de la box, puis cliquer sur **Data source** :

indabox box indus	Accueil Source de données	Configuration - Maintenance Aide -		Bonjour Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 🔹
	Détail	des communic	ations en c	ours
Fichiers à envoye	er			Rafraîchissement auto.
Mass	Data	Peneut	Variablaa an arrawr	Variablas damandása



Ensuite, cliquez sur Ajouter un équipement.

volue-added dota INDABOX BOX INDUS	Accueil Source de données Configuration - Maintenanc	e Aide -	Bonjour Admin I 👻 Se déconnecter 📲 🝷
	Ajouter ι	ın équipement	t
Protocole :			
ModbusTCP			\$
Nom :			
Description :			
Adresse IP :			
127.0.0.1			
Préfixe des tags :			
Modèle :			
Temps de scrutation (s) :			
10			
Inversion des octets			
Inversion des mots			
Décalage d'adresse			

Sélectionnez le protocole Opcua.



Wither added date INDABOX BOX INDUS	Accueil	Source de données	Configuration - Maintenance Aide -	Bonjou
			Ajouter un équipement	
Protocole :				
OpcUA				
Nom :				
Description :				
L				

Spécificité OPC UA pour l'adresse du serveur :

- le protocole utilisé est opc.tcp
- l'adresse se compose de l'adresse ip ou du hostname du serveur, de son port et éventuellement d'un chemin
- il faudra saisir dans le champ adresse : serveuropc:53530/OPCUA/SimulationServer

Les différents modes de sécurité sont gérés automatiquement.

8.5.1.2 Exemple de paramétrage



Ajouter un équipement

Protocole :	
OpcUA	\$
Nom :	
OpcUa_eWon	
Description :	
Doc opcua	
Adresse du serveur :	
192.168.0.100:49320	
Adresse du serveur contenant l'adresse IP ou le hostname : port par exemple 127.0.0.1:49320	
Préfixe des tags :	
prefixetagindaba_	
Modèle :	
Temps de scrutation (s) :	
10	
Mode d'authentification utilisateur :	
Anonymous	\$
✓ Enregistrer × Annuler	\equiv Espace de noms

8.5.1.3 Modes d'authentification utilisateur

Anonymous

La connexion anonyme est autorisée sur le serveur OPC UA.

Aucun autre paramétrage n'est requis.

UserName

Le nom d'utilisateur et le mot de passe paramétrés sur le serveur OPC UA sont nécessaires à la connexion.



Mode d'authentification utilisateur :	
UserName	\$
Nom d'utilisateur :	
Mot de passe :	
✓ Enregistrer × Annuler	\equiv Espace de noms

8.5.2 Gestion des certificats

Dans la fenêtre de gestion des certificats OPC UA nous allons retrouver les différents certificats serveur ainsi que le certificat de l'application cliente intégrée à l'indabox.

Pour ce faire : ouvrir Sources de données puis cliquez sur Gérer les certificats OpcUA.

indabox box in	Accueil Sour	ce de données Configuration	✓ Maintenance Aide	•	Bonjour Admin	! ▼ Se déconnecter 📕 ▼
	Source de données					
Importer un	fichier	Gérer les certificats Op	cUA 🛨 A	vjouter un équipement		e des sources de données
Nom	Description	Adresse IP	Protocole	Préfixe des tags	Nombre de variables	
Modbus_eWon		192.168.0.100	ModbusTCP	modbus_test_matos_	9	
OpcUa_eWon	Doc opcua	192.168.0.100:49320	OpcUA	prefixetagindaba_		

Les informations suivantes sont visibles :

- le statut du certificat :
 - own : certificat de l'application cliente
 - rejected : certificat serveur rejeté
 - trusted : certificat serveur autorisé
- le nom du certificat



- les détails du certificat
- la date de début de validité du certificat
- la date de fin de validité du certificat



8.5.2.1 Certificat d'erreur

Le certificat serveur peut avoir deux statuts : Rejeté et Autorisé.

Autoriser un certificat serveur

Cliquer sur la coche du certificat rejeté à valider :

Le certificat ayant un statut rejeté apparaît avec une couleur de fond rouge et un statut **Rejected**.

← Liste	des équipements			
Statut	Nom	Détails	Début	Fin
Rejected	eWON - Tags server [1EDEC7B05A64CF29F479C868640F0A124C2EBE47]	CN=eWON - Tags server, O=eWON SA (HMS), L=Nivelles, S=BW, C=BE	02/08/2023	31/07/2028 🕝 💼
Own	Indabox OpcUA Client	CN=Indabox OpcUA Client, C=FR, S=Pyrénées Atlantiques, O=Terega Solutions, DC=revpi30295	10/06/2024	10/06/2124



Rejeter un certificat serveur

Cliquer sur la croix du certificat autorisé à rejeter :

Le certificat ayant un statut autorisé apparaît avec une couleur de fond verte et un statut **Trusted**.

Gérer les certificats OpcUA				
← Liste	e des équipements			
Lions				
Statut	Nom	Détails	Début	Fin

8.5.2.2 Supprimer un certificat

Cliquer sur la corbeille du certificat serveur à supprimer.

Le fait de supprimer le certificat de l'application cliente (statut **Own**) permet à l'application de le renouveler.

8.5.3 Espace de noms du serveur OPC UA

Lors de la première connexion au serveur OPC UA, le fichier d'espace de noms est généré.

Il s'agit de la structure des données du serveur. Via cet espace de noms, nous pourrons sélectionner plusieurs variables, exporter un fichier d'équipement complet pour le réimporter et ainsi paramétrer un ensemble de variables, ajouter ou éditer une variable.

Pour y accéder, ouvrir la page d'édition de l'équipement en cliquant sur **Source de données** puis **Editer l'équipement** :



nterface we	b de co	onfiguratio	n : Indal	хос		
Wie-base value-added do INDABOX BOX IND	Accueil Sou	rce de données Configuration -	Maintenance Aide	•	Bonjour Admin !	! ▼ Se déconnecter
		So	urce de	e données	6	
Importer un fie	chier (Gérer les certificats Opc	UA EA	jouter un équipement	⊥ Télécharger l'ensemble	e des sources de données
Importer un fie	chier d	Gérer les certificats Opc	UA EA	jouter un équipement Préfixe des tags	Télécharger l'ensemble بل Télécharger l'ensemble	e des sources de données
Importer un fie Nom Modbus_eWon	Chier {	Gérer les certificats Opc Adresse IP 192.168.0.100	Protocole ModbusTCP	jouter un équipement Préfixe des tags modbus_test_matos_	لخ Télécharger l'ensemble Nombre de variables E 9	e des sources de données

Ensuite, cliquer sur le bouton **Espace de noms,** en bas à droite de l'écran:

Accueil Source de données Configuration - Maintenance Aide -	Bonjour Admin ! • Se déconnecter	
Éditer l'équipement		
Protocole :		
OpcUA		
Nom :		
OpcUa_eWon		
Description :		
Doc орсиа		
Adresse du serveur :		
192.168.0.100:49320		
Adresse du serveur contenant l'adresse IP ou le hostname : port par exemple 127.0.0.1:49320		
Préfixe des tags :		
prefixetagindaba_		
Modèle :		
Temps de scrutation (s) :		
10		
Mode d'authentification utilisateur :		
Anonymous	\$	
Mettre à jour × Annuler	≡ Espace de noms	

L'espace de noms se présente comme suit : (exemple)



Value-added data INDABOX BOX INDUS	Accueil Source de données Configuration -	Maintenance Aide -	Bo	onjour Admin ! 👻 Se déconnecter 📲 🝷		
Espa	Espace de noms du serveur OPC UA OpcUa_eWon					
← Liste des équipeme	nts	C Rafraîchir l'espac	ce de noms	لع Exporter l'équipement		
Rechercher une variable	Nom	Type de donnée	Adresse	Description		
🖂 🗍 🗇 Server		~				
📄 💮 DeviceSet						
DeviceTopology	watchdog	UInt32	ns=4;s=watchdog	-		
📄 🗣 ConfigCRC	float0	Float	ns=4;s=float0	-		
▲ 📄 😭 EwonTags 📝 💊 bit0	dint0	Int32	ns=4;s=dint0	-		
📄 💊 bitword0 🏹 💊 word0	dword0	UInt32	ns=4;s=dword0	-		
👻 💊 int0 💓 💊 dword0	int0	Int32	ns=4;s=int0	-		
😪 💊 dint0	word0	Int32	ns=4;s=word0	-		
watchdog	bit0	Boolean	ns=4;s=bit0	-		
←	Affiche de 1 à 7 sur 7 lignes 10 🔺 lignes p	ar page				
NodeVersion						

Lorsque des variables sont déjà paramétrées dans l'équipement sélectionné, elles sont cochées dans le treeview et visibles dans le tableau.

Lorsque l'on passe la souris sur une variable, une infobulle indique son adresse, son type de donnée et sa description si ces informations existent.

← Liste des équipements	C Rafraîchir l'espace de noms		. ⊥ Exporter l'équipement	
Rechercher une variable	Nom	Type de donnée	Adresse	Description
Address : := 2994	n g indicating whether the server is curre	ently generating audit e	s=Data Type Examples.16 Bit Device.K Registers.Word4	

8.5.3.1 Rechercher des variables

Il est possible d'effectuer une recherche en saisissant un mot dans la zone dédiée :





Accueil Source de données Configuration - Maintenance Aide -

Espace de noms du serveur OPC UA Op

← Liste des équipements		ර Rafraîchir l'espa	ce de noms
bit0	Nom	Type de donnée	Adresse
Ewonnags		~	
	watchdog	UInt32	ns=4;s=watchdog
	float0	Float	ns=4;s=float0
	dint0	Int32	ns=4;s=dint0
	dword0	UInt32	ns=4;s=dword0
	int0	Int32	ns=4;s=int0
	word0	Int32	ns=4;s=word0
	bit0	Boolean	ns=4;s=bit0
	Affiche de 1 à 7 sur 7 lignes 10 🔺 lignes pa	ar page	

8.5.3.2 Renouveler l'espace de noms

Si l'organisation du serveur a évolué, il est possible de rafraîchir l'espace de noms dans le RevPi en cliquant sur le bouton **Rafraîchir l'espace de noms**.





Accueil Source de données Configuration - Maintenance Aide -

Espace de noms du serveur OPC UA OpcUa_eWon

équipeme	ents	C Rafraîchir l'espa	ce de noms	Exporter l'équipement الح
× nTags bit0	Nom	Type de donnée	Adresse	Description
	watchdog	UInt32	ns=4;s=watchdog	•
	float0	Float	ns=4;s=float0	•
	dint0	Int32	ns=4;s=dint0	•

8.5.4 Sélection des variables via l'espace de noms

8.5.4.1 Sélection d'un ensemble de variables

Accéder à l'espace de noms comme indiqué au paragraphe 3. Espace de noms du serveur OPC UA.

Sélectionner une ou plusieurs variables.

Il est possible de sélectionner un nœud complet. Pour ce faire, il faut développer le nœud en cliquant sur la petite flèche :





Accueil Source de données Configuration - Maintenance

1

Espace de noms du serv



Puis cliquer sur la checkbox du nœud. Toutes les variables visibles en dessous seront automatiquement sélectionnées.



Rechercher une variable	Nom
Server	
O NetworkSet	watchdog
ConfigCRC	float0
🚛 📄 💮 EwonTags	dint0
📄 🗣 bitword0 🏹 🗣 word0	dword0
💽 💊 int0	int0
V dint0	word0
🥁 💊 float0 😪 💊 watchdog	bit0
📄 🗣 demo 🍋 🗣 bitword1	Affiche de 1 à 7 sur 7 lignes 10 🔺 lig
KPITags	

L'ensemble des variables sélectionnées sont visibles dans le tableau :



← Liste des équipeme	ents	O Rafraîchir l'espac	ce de noms	Exporter l'équipement با
Rechercher une variable	Nom	Type de donnée	Adresse	Description
NetworkSet	watchdog	UInt32	ns=4;s=watchdog	-
ConfigCRC	float0	Float	ns=4;s=float0	-
- Montags	dint0	Int32	ns=4;s=dint0	-
📄 💊 bitword0 😪 💊 word0	dword0	UInt32	ns=4;s=dword0	-
👻 💊 int0 👻 💊 dword0	int0	Int32	ns=4;s=int0	-
😪 💊 dint0 😪 💊 float0	word0	Int32	ns=4;s=word0	-
😪 💊 watchdog 🔲 💊 demo	bit0	Boolean	ns=4;s=bit0	-
bitword1 KPITags NodeVersion	Affiche de 1 à 7 sur 7 lignes 10 🔺 lignes p	ar page		

Espace de noms du serveur OPC UA OpcUa_eWon

La dernière variable sélectionnée est sur la première ligne du tableau.

Cliquez sur le bouton **Exporter l'équipement**. Le fichier Excel est exporté. Il est alors possible de modifier tous les paramètres dont les noms de variable avant importation. Les noms de variables sont exportés avec son chemin complet :



										and the second second	
Fi	chier Accueil Insertion	Dessin Mi	se en page Formule	es Données R	évision	Affichage	Aide				
Co	Calibri	~ <u>11</u> ~ A^ A` ∃ ~ <u>⊘</u> ~ <u>A</u> ~	≡≡ ≡ ≫∼ ≡≡≡≖≖≖	te Standard E → C → % 00	v 00, 00, 00, 00, 00, 00	Mise en fo conditionn	orme Mett elle ~ de	re sous form e tableau ~	e Styles de cellules ~	🔠 Insérer 🔛 Suppri 🖽 Forma	r im at `
Pres	se-papiers 🗳 Poli	ce 🛛	Alignement	Nombre	e 🛛		St	yles		Cellu	les
G1	.3 • : × •	fx									
	А		В	С	D	E	F	G	н	1	
1	Tag	Description		Adresse	Type de d	Adresse C	Topic Mq	ttBox			
2	EwonTags.watchdog			ns=4;s=watchdog	DWORD						
3	EwonTags.float0			ns=4;s=float0	FLOAT						
4	EwonTags.dint0			ns=4;s=dint0	DINT						
5	EwonTags.dword0			ns=4;s=dword0	DWORD						
6	EwonTags.int0			ns=4;s=int0	DINT						
7	EwonTags.word0			ns=4;s=word0	DINT						
8	EwonTags.bit0			ns=4;s=bit0	BOOL						
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

Afin de paramétrer l'équipement avec les variables sélectionnées, retourner sur la liste des équipements puis importer le fichier téléchargé.

8.5.4.2 Ajout/Edition d'une variable

Aller dans la liste des équipements (source de données) et cliquer sur le bouton permettant d'accéder à la liste des variables.

отреботория и правох во	Accueil S	ource de données Configuration - Ma	intenance Aide	•	Bonjour Admin	I! ▼ Se déconnecter 📕 ▼
		Sour	rce de	e données	6	
Importer	un fichier	A Gérer les certificats OpcUA	±Α	jouter un équipement	⊥ Télécharger l'ensembl	e des sources de données
Importer	un fichier Description	Gérer les certificats OpcUA Adresse IP	Protocole	jouter un équipement Préfixe des tags	Télécharger l'ensembl Nombre de variables	e des sources de données



Ajouter une variable

Cliquez sur le bouton **Ajouter une variable**.

Accue	il Source de données Configuration -	Maintenance Aide 🕶	Bonjou	r Admin ! • Se déconnecter
Liste	des variables	de l'équiper	ment OpcUa	_eWon
← Liste des équipements				+ Ajouter une variable
Tag Q	Description	Adresse	Type de données	
EwonTags.bit0		ns=4;s=bit0	BOOL	
EwonTags.dint0		ns=4;s=dint0	DINT	
EwonTags.dword0		ns=4;s=dword0	DWORD	
EwonTags.float0		ns=4;s=float0	FLOAT	
EwonTags.int0		ns=4;s=int0	DINT	
EwonTags.watchdog		ns=4;s=watchdog	DWORD	
EwonTags.word0		ns=4;s=word0	DINT	
				◄ Précédent Suivant ►

Cliquez sur le bouton **Sélectionner une variable**.



io-base value-added data INDABOX BOX INDUS	Accueil Source de données	Configuration - Maintenance Aide -		Bonjour Admin ! • Se déconnecter	
		Ajouter une	variable		
Nom du tao :				≡ Sélectionner une variable	
Description :					
Type de données :					
BOOL				\$	
Adresse :					
✓ Enregistrer	Annuler				

Sélectionner une variable dans le treeview en cliquant dessus. La variable est alors visible dans le tableau.

Pour la valider cliquer sur le bouton Valider la variable.

Espace	e de noms du serv	veur OPC UA	OpcUa_eWon
Liste des équipements	O Rafraîchir l'es	space de noms	✓ Valider la variable × Annuler
hercher une variable Nom	Type de donné	ée Adresse	Description
Server DeviceSet		~	
NetworkSet bit0	Boolean	ns=4;s=bit0	-
ConfigCRC Affiche de EwonTags bit0 bitvord0 word0	e 1 à 1 sur 1 lignes 10 🔺 lignes par page		

Les différents champs sont alors préremplis. Il est possible de les modifier avant validation.



Ajouter une variable

	\equiv Sélectionner une variable
Nom du tag :	
EwonTags.bit0	
Description :	
Type de données :	
BOOL	\$
Adresse :	
ns=4;s=bit0	
✓ Enregistrer × Annuler	

En cliquant sur le bouton "**Valider"**, la variable est insérée dans le paramétrage de l'équipement.

indaBox Box indus	cueil Source de données Configuration -	Maintenance Aide -	Bonjour	Admin ! - Se déconnecter 📕 -
Liste	e des variables	de l'équiper	ment OpcUa _.	_eWon
Variable EwonTags.bit0doc ajor	utée avec succès			
← Liste des équipement	s			+ Ajouter une variable
Tag Q	Description Q	Adresse	Type de données ✓ Q	
EwonTags.bit0		ns=4;s=bit0	BOOL	
EwonTags.bit0doc		ns=4;s=bit0	BOOL	
EwonTags.dint0		ns=4;s=dint0	DINT	
EwonTage dword0		no-4-o-dword0		



Éditer une variable

Cliquer sur le bouton d'édition de la variable :

← Liste des équipements				+ Ajouter une variable
Tag	Description	Adresse	Type de données	
EwonTags.bit0		ns=4;s=bit0	BOOL	
EwonTags.dint0		ns=4;s=dint0	DINT	
EwonTags.dword0		ns=4;s=dword0	DWORD	
EwonTags.float0		ns=4;s=float0	FLOAT	

Le paramétrage de la variable sera modifiable manuellement ou, en cliquant sur le bouton **Sélectionner une variable,** en sélectionnant une variable dans l'espace de noms du serveur le type de donnée ainsi que son adresse seront modifiés automatiquement.

Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour valider les modifications.



Modifier la variable

	\equiv Sélectionner une variable
Nom du tag :	
EwonTags.bit0	
Description :	
Type de données :	
BOOL	\$
Adresse :	
ns=4;s=bit0	

8.5.5 Messages d'erreur

5.1. Error establishing a connection: BadNotConnected

Adresse serveur erronée

5.2. Endpoint does not support the user identity type provided

Mauvais paramétrage utilisateur

5.3 Certificate is not trusted

Certificat serveur rejeté. Il faut l'autoriser : cf. 2.1.1. Autoriser un certificat serveur.

5.4. Error establishing a connection: Error received from remote host: An error occurred verifying security.

Certificat indabox non autorisé sur le serveur OPC UA. Il faut l'y autoriser.


5.5. BadUserAccessDenied

Informations authentification utilisateur erronées.

